

Kaarten toevoegen en verwijderen

Als een proximity kaartlezer is geïnstalleerd, kunt u met behulp van een proximity kaart verschillende functies van het bediendeel activeren door de kaart voor de lezer te houden. Als hoofdgebruiker kunt u één of meer kaarten aan het systeem toevoegen of bestaande kaarten verwijderen. Hiertoe drukt u **OK** en voert u een hoofdcode in. Ga met de **↑↓** toetsen naar *CS1700 Prox. lezer* en druk **OK**.

1. Als u één kaart wilt toevoegen, gaat u met de **↑↓** toetsen naar Toevoegen één kaart en drukt u **OK**.
2. Voer het gebruikersnummer in dat aan de kaart moet worden toegewezen en druk **OK**. LED1 op iedere geactiveerde lezer begint te knipperen.
3. Scan de kaart (kaart voor de lezer houden). Als de gebruikerskaart nog niet in het systeem bestaat, wordt ze toegevoegd en stopt LED1 met knipperen. Als de kaart al in het systeem bestaat, piept de lezer driemaal.
4. Als u meerdere kaarten wilt toevoegen, gaat u met de **↑↓** toetsen naar Toevoegen meerdere kaarten en drukt u **OK**. Voer stap 2 uit en scan de kaart.
5. Als de gebruikerskaart nog niet in het systeem bestaat, wordt ze toegevoegd. LED1 blijft knipperen om aan te geven dat de volgende kaart kan worden gescand.
6. Als u een kaart wilt verwijderen, gaat u met de **↑↓** toetsen naar **Verwijder** één kaart en drukt u **OK**. Voer stap 2 uit en scan de kaart.
7. De gebruikerskaartgegevens van het ingevoerde gebruikersnummer worden verwijderd en LED1 stopt met knipperen.



..... **Geef gebruikersnr**
123



Opmerking: 40 seconden nadat u klaar bent met het scannen van kaarten, worden alle lezers in het systeem bijgewerkt met de nieuwe kaartgegevens.

Serviceboodschappen

Op het LCD-display verschijnen serviceboodschappen naar aanleiding van handmatige en automatische tests. Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neemt u contact op met de installateur.

	Oorzaak	Oplossing
Centrale Overstroom	De centrale heeft een overmatige stroomafname gedetecteerd via een uitgang.	Neem contact op met de installateur.
Centrale Sirenefout	De verbinding tussen de sirene en de centrale is verbroken.	Neem contact op met de installateur.
Centrale Sabotage behuizing	Er is een storing opgetreden betreffende de behuizing van de centrale.	Controleer of de behuizing is beschadigd. Als er geen schade is, moet u controleren of de behuizing goed gesloten is.
Centrale Telefoonlijnfout	Er is een probleem met de op de centrale aangesloten telefoonlijn.	Controleer of de telefoonlijn in orde is.
Centrale Communicatiefout	De centrale heeft geprobeerd een melding naar de alarmcentrale te sturen, maar dit is niet gelukt.	Controleer of de telefoonlijn in orde is.

Serviceboodschappen

	Oorzaak	Oplossing
Centrale Tijd/Datum fout	De voeding van de centrale is volledig onderbroken geweest en de klok moet opnieuw worden ingesteld.	Zie pagina 21 voor informatie over het instellen van de systeemklok.
Centrale Voedingsfout	Er is geen netspanning op de centrale aanwezig.	Controleer de netspanning.
Centrale Accufout	De accu van de centrale is niet in orde.	Neem contact op met de installateur.
Module Overstroom	De centrale heeft een overmatige stroomafname gedetecteerd via een module.	Neem contact op met de installateur.
Module Aux comm. fout	Een communicatiemodule heeft geprobeerd een melding naar de alarmcentrale te verzenden, maar dit is niet gelukt.	Controleer dat het telefoonnet werkt en dat de module is aangesloten en correct werkt.
Module Accufout	Er is geen netspanning op de voeding van een uitbreidingsmodule aanwezig.	Controleer de netspanning.

Serviceboodschappen

Oorzaak

Oplossing

Module
Accufout

De accu in een uitbreidingsmodule is niet in orde.

Neem contact op met de installateur.

Module
Sabotage behuizing

Er is een storing opgetreden betreffende de behuizing van een uitbreidingsmodule.

Controleer of de behuizing is beschadigd. Als er geen schade is, moet u controleren of de behuizing goed gesloten is.

Module
Storing

Een uitbreidingsmodule of bediendeel communiceert niet meer met de centrale.

Neem contact op met de installateur.

Module
Sirenefout

De verbinding tussen de sirene en een uitbreidingsmodule is verbroken.

Neem contact op met de installateur.

Zone probleem
Druk OK

Er is een probleem met een zone. Druk **OK** om te zien om welke zone(s) het gaat.

Neem contact op met de installateur.

Verklarende woordenlijst

Alarmcentrale	Een externe onderneming die is aangewezen om de door het alarmsysteem verzonden signalen te ontvangen te beoordelen en indien nodig assistentie kan inschakelen voor alarmopvolging.	Draadloze zender	Een detector die via een radio-ontvanger signalen naar de centrale verzendt in plaats van rechtstreeks op de centrale te zijn aangesloten.
Alarmgeheugen	Een lijst van alarmen en de locatie waar ze zich hebben voorgedaan sinds het systeem voor het laatst is ingeschakeld.	Gebied	Een groep zones die als een eenheid functioneert en afzonderlijk in -en uitgeschakeld kan worden.
Alleen inschakelen	Een menu-optie die aan de geselecteerde gebruiker kan worden toegekend waarmee het systeem alleen kan worden ingeschakeld.	Gebruiker	Code-autorisatie Een menu-optie die de gebruikersopties weergeeft.
Alleen inschakelen na sluiting	Een menu-optie die aan de geselecteerde gebruiker kan worden toegekend om het systeem pas na een bepaalde tijd te kunnen inschakelen.	Gebruikerscode	Een code van 4 of 6 cijfers waarmee u het systeem kunt in- of uitschakelen en toegang krijgt tot het gebruikersmenu.
Centrale (Controlepaneel)	Het centrale punt van een alarmsysteem dat de signalen van de detectoren ontvangt, deze controleert en verwerkt en de kan alarmgevers aansturen.	Hoofdcode	Een menu-optie die van de geselecteerde gebruiker een hoofdgebruiker maakt. Met deze hoofdgebruikercode kan men gebruikerscodes programmeren op voorwaarde dat de hoofdgebruiker toegang heeft tot dezelfde gebieden als de gebruikerscode.
Centrale uitgangen	Een optie waarmee het menu Uitgangen kan worden in/uitgeschakeld.	In/Uitschakel rapportage	Een menu-optie die aan de geselecteerde gebruiker kan worden toegekend zodat gebruikercode inschakelingen en uitschakelingen kan doormelden.
Detector	Een component die veranderingen in een situatie kan detecteren, die kunnen duiden op een onveilige situatie en deze informatie kan doorsturen naar het controlepaneel. Detectoren kunnen bijvoorbeeld deur- en raamcontacten en ruimtelijk werkende detectoren, zijn of iedere module die de centrale informeert over een bepaalde toestand.	In/Uitschakelen	Een menu-optie die aan de geselecteerde gebruiker kan worden toegekend om het systeem in of uit te schakelen, afhankelijk van de actuele status van het systeem.

